



***TELEVISOR DE LCD***

**Manual de Instruções**

---

## Leia o manual

Leia este manual com atenção para familiarizar-se com as instruções operacionais. Lendo o manual, você conseguirá obter o rendimento máximo deste televisor, poderá usufruir todos os recursos do aparelho e até evitará a necessidade de assistência técnica.

---

## Garantia de qualidade

Leia o TERMO DE GARANTIA que está impresso no final deste manual. Guarde a NOTA FISCAL de compra do produto, pois você precisará apresentá-la ao Serviço Autorizado se houver necessidade de consertar o televisor.

---

## Conteúdo da embalagem

- 1 Televisor
- 1 Controle Remoto
- 2 Pilhas para o controle remoto
- 1 Suporte para fixação em parede
- 1 Manual de Instruções (este manual)

---

## Características e recursos

- TV de LCD Wide Screen.
- Sintonizador FST para 181 canais: VHF, UHF e CABO (Super Band, Midi Band e Hyper Band).
- Sistema automático de cores PAL-M, PAL-N e NTSC.
- Tomada S-Vídeo.
- Programação automática de canais.
- Instruções na tela em Português, Espanhol e Inglês.
- Função Closed Caption.
- Função Auto Shut Off: desliga automaticamente o televisor na ausência de recepção de sinais.
- Função Sleep Timer: desligamento programado.
- Sintonia fina.
- Free Voltage: seleção automática de voltagem.
- Função Tela Azul: elimina a tela com ruído ou chuveiros por uma tela azul.
- Função SIZE: muda a aparência da tela (16:9 ou 4:3).

## Índice

|  |    |
|--|----|
| <b>Introdução</b>                      | 2  |
| Leia o manual                          | 2  |
| Garantia de qualidade                  | 2  |
| Conteúdo da embalagem                  | 2  |
| Características e recursos             | 2  |
| Preparativos                           | 3  |
| Como agir com segurança                | 4  |
| <b>Conexões</b>                        | 4  |
| Conexão de antena                      | 4  |
| Conexão das tomadas de áudio e vídeo / |    |
| Fones de ouvido                        | 5  |
| Montagem em parede                     | 5  |
| <b>Conhecendo o equipamento</b>        | 7  |
| Painel frontal                         | 7  |
| Controle remoto                        | 7  |
| <b>Operação</b>                        | 10 |
| Como ligar ou desligar o televisor     | 10 |
| Função Auto Shut Off                   | 10 |
| Como navegar pelos menus               | 10 |
| Apresentação dos menus                 | 12 |
| <b>Gerais</b>                          | 16 |
| Especificações técnicas                | 16 |
| Guia de solução de problemas           | 17 |
| <b>Termo de garantia</b>               | 18 |


## Preparativos

### Recurso Free Voltage

O recurso FREE VOLTAGE permite conectar o televisor a qualquer tomada que tenha voltagem entre 100 a 240 Volts: o aparelho reconhecerá automaticamente qual é a voltagem da tomada quando o cabo de alimentação for conectado a ela, ajustando-se internamente sem a necessidade de mudar a posição de nenhuma chave.

### Recomendações para instalação

- Não utilize nem instale o TV em locais extremamente quentes, frios, empoeirados ou úmidos.
- Não exponha o TV à chuva nem sob a luz solar direta.
- Coloque o televisor sobre uma superfície plana e uniforme.
- Não obstrua as aberturas traseiras e laterais do gabinete do aparelho, destinadas à ventilação do televisor. Caso contrário, a temperatura interna aumentará e poderá afetar os componentes eletrônicos. Ao instalar o televisor, deixe pelo menos 5 centímetros de folga acima, atrás e nas laterais do aparelho. Em especial, não coloque o televisor em um rack completamente fechado.
- Não deixe o aparelho em superfície irregular que venha bloquear as aberturas de ventilação inferiores do gabinete dele. Se esta recomendação não for seguida a temperatura interna do aparelho subirá muito, prejudicando o funcionamento dele e invalidando a garantia.
- Certifique-se que o móvel tenha resistência suficiente para sustentar o peso do aparelho.



## Introdução

### Como agir com segurança


- Ao ligar e desligar este aparelho da tomada, segure o cabo de alimentação pelo plugue e não pelo fio.
- Se o cabo de alimentação estiver partido ou danificado, ou se a parte metálica de seus fios estiver exposta, entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). O telefone e o endereço encontram-se na contra capa deste manual.
- Não abra seu televisor para consertá-lo, nem mesmo por simples curiosidade, porque você poderá sofrer choque elétrico e, além disso, perderá a garantia. Se perceber qualquer anormalidade no funcionamento do aparelho, desligue-o da tomada e entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). O telefone e o endereço encontram-se na contra capa deste manual.
- Durante tempestades com raios, retire o cabo de alimentação da tomada e o cabo da antena da TV para evitar que o aparelho seja danificado por descargas atmosféricas.
- Retire as pilhas do controle remoto, se não for utilizá-lo por um longo período, para evitar vazamentos.
- Não use produtos químicos para limpar o gabinete do seu televisor. Use apenas um pano seco. Se houver sujeira mais resistente, recomenda-se o uso de um pano úmido e sabão neutro.
- Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

## Conexões

**Faça todas as conexões antes de ligar o cabo de alimentação na tomada.**

### Conexão de antena


Faça a conexão conforme mostra a ilustração.



### Conexão das tomadas de áudio e vídeo / Fones de ouvido

As tomadas AV possuem 2 entradas de vídeo: Vídeo Composto e S-Vídeo compartilhadas. Desta forma, você deverá escolher a conexão que melhor se adapta ao seu equipamento. Tenha sempre em mente que a tomada S-Vídeo proporciona qualidade de imagem superior à de vídeo composto (tomada amarela). Assim sendo, se o equipamento externo possuir tomada S-Vídeo, faça a conexão de vídeo utilizando esta tomada. Não se esqueça de ligar a tomada de áudio conforme mostra a ilustração.

- Para ver e ouvir a fonte conectada nestas tomadas, pressione a tecla **INPUT** para visualizar a mensagem: **S-Vídeo** para S-Vídeo. / **AV** para Vídeo Composto (tomada amarela).



### Montagem em parede


Se você desejar, poderá montar o TV de LCD em parede. Para isso, siga as instruções descritas abaixo:

#### Preparação da parede

Antes de furar a parede, certifique-se que não existe fiação embutida ou tubulação de água.


- A distância entre os furos deve ser de 44 cm.

Utilize 2 buchas de 6 ou 8 milímetros (não fornecidas) e 2 parafusos (não fornecidos) para fixar as buchas. A distância entre as cabeças dos parafusos e a parede deve ser em torno de 5 milímetros, para que o suporte possa ser corretamente encaixado.




### Montagem do suporte


1. Retire a base soltando os dois parafusos localizados na parte inferior dela.




2. Retire as duas molduras de acabamento do suporte da base. Em seguida, solte os quatro parafusos que prendem o suporte ao TV de LCD. Retire o suporte conforme mostra a ilustração.




3. Agora você deve virar o suporte de modo que a parte inferior dele fique voltada para cima. Utilize os mesmos parafusos e fixe novamente o suporte no TV de LCD. Monte as molduras de acabamento.




4. Utilize os dois parafusos que estavam prendendo a base e fixe-os ao suporte para montagem em parede.



5. Encaixe os furos do suporte aos parafusos fixados na parede e desloque o TV de LCD para a sua esquerda até que o suporte fique travado aos parafusos.



## Painel frontal



### 1. Tecla MENU

Pressione-a para abrir o menu de ajustes.

### 2. Teclas VOLUME – / VOLUME +

Diminui (–) ou aumenta (+) o nível de volume.

- Utilize-as para navegar dentro do menu principal.
- Efetuam modificações no item selecionado dentro das opções do Menu de Ajustes.

### 3. Teclas CANAL ∇ / CANAL △

Percorrem os canais em ordem decrescente (∇) e em ordem crescente (△).

- Utilize-as também para navegar pelas opções do Menu selecionado.

### 4. Tecla POWER

Liga ou desliga o TV.


### IMPORTANTE:

A tecla **POWER** não desliga completamente a energia elétrica do aparelho. Desta forma, quando o aparelho estiver desligado (standby), haverá um pequeno consumo de energia de modo a permitir ligar o aparelho por meio do controle remoto. Para desligar completamente a energia elétrica do aparelho, retire o cabo de alimentação da tomada da rede elétrica.

### 5. Indicador STANDBY/Sensor do controle remoto

Fica aceso quando o televisor está em repouso (Standby), e apagado quando o TV está ligado.

### Controle remoto



**1. POWER (⏻):** Liga ou desliga o televisor.

**2. TECLAS NUMÉRICAS:** Seleccionam directamente os canais desejados.

**3. CC:** Selecciona uma das opções de Closed Caption.

**4. AUTO IMAGE:** Ajusta automaticamente a imagem de acordo com um dos critérios pré-programados, ou selecciona o critério **Pessoal**. Neste caso, os ajustes de brilho, cor, contraste, nitidez ou matiz realizados por você serão memorizados e, quando seleccionar este item, ele mostrará a imagem conforme estes ajustes.

Pressionando repetidas vezes esta tecla você selecciona uma das opções disponíveis: Padrão → Pessoal → Suave → Brilhante

**5. VOLUME+ / VOLUME- (◀▶):** Utilize as teclas VOLUME +/- para controlar o nível de reprodução sonora (volume) durante a transmissão de um programa.

Quando o menu estiver presente na tela, utilize as teclas ◀▶ para realizar ajustes nos itens seleccionados.

**6. CH+ / CH- (▲▼):** Percorre os canais em ordem crescente (+) e decrescente (-).

Quando o menu estiver presente na tela, utilize as teclas ▲▼ para navegar pelos menus.

**7. OSD/OUT:** Apaga o Menu de Ajustes da tela do TV.

**8. SIZE:** Use para mudar o formato de tela (16:9 ou 4:3).


**9. MENU:** Utilize-a para entrar e sair do Menu de Ajustes.

**10. SLEEP:** Programa a duração para o desligamento programado ou visualiza a condição atual já programada, dependendo de quantas vezes for pressionada.



- 11. Tecla DISP:** Pressione-a para visualizar informações sobre o canal sintonizado.
- 12. P. CH:** Alterna entre o canal atual e o canal que foi assistido anteriormente.
- 13. COLOR SYS.:** Seleciona o sistema de transmissão de cores do TV (PAL-M / PAL N / NTSC M / AUTO).
- 14. INPUT:** Pressione-a para abrir o menu TV → AV → AVS. Em seguida, use as teclas ▲ ou ▼ para escolher a entrada desejada. Pressione a tecla ► para ativar a entrada selecionada.
- 15. MUTE :** Desliga o som temporariamente (função MUTE). Pressione-a novamente para voltar ao volume normal.

### Colocação das pilhas



Abra e retire a tampa do compartimento de pilhas do controle remoto, coloque 2 pilhas (AA) observando a polaridade (+ e -) indicada dentro do compartimento e recoloca a tampa.

#### NOTAS:

- Não misture pilhas de tipos diferentes. Por exemplo, pilhas comuns e alcalinas.
- Não misture pilhas novas e usadas ao colocá-las no controle remoto.
- Se não for usar o controle remoto por um longo período, retire as pilhas para evitar possíveis vazamentos.

## Como ligar e desligar o televisor

1. Conecte o cabo de alimentação na tomada e pressione a tecla **POWER** do controle remoto ou do painel frontal do TV de LCD para ligar o aparelho.
  - O som e a imagem surgirão depois de alguns segundos. O indicador **STANDBY** apagará.
2. Pressione novamente a tecla **POWER** do controle remoto ou do painel frontal do TV de LCD para desligar o TV.

## Função Auto Shut Off

A função Auto Shut Off desliga automaticamente o aparelho se ele ficar 5 minutos seguidos sem receber sinal do canal sintonizado (isto acontece quando a emissora sai do ar) ou se ficar sem receber sinal pela entrada de vídeo (isto acontece, por exemplo, quando um filme DVD chega ao final).

## Função economia de energia

Se o aparelho ficar sem receber sinal por mais de 15 segundos, o circuito de economia de energia entra em funcionamento fazendo com que a tela fique escurecida e o led Standby comece a piscar. Se qualquer tecla for pressionada dentro de 5 minutos, o aparelho retoma o funcionamento normal. Mais de 5 minutos sem sinal habilita a função Auto Shut Off.

- As operações a seguir serão explicadas usando o controle remoto.

## Como navegar pelos menus


Esta seção vai ensinar como navegar e realizar ajustes pelo menu principal e submenus.

As etapas seguintes vão explicar o que faz cada um destes itens. Preocupe-se agora em entender como funciona a navegação e como ajustar os submenus selecionados.


1. Pressione a tecla **MENU** para ver o menu principal, que será mostrado durante alguns segundos.




2. Enquanto o menu principal estiver na tela do TV, utilize as teclas ▲ ou ▼ para percorrer pelos seguintes itens: **Cor**, **OSD**, **TV**, **Função** e **Som** (dentro do menu principal).



3. Assim que selecionar o item desejado, pressione a tecla ► para habilitar as opções do submenu.



4. Utilize as teclas ▲ ou ▼ para percorrer pelas opções para baixo ou para cima até selecionar aquela que deseja ajustar.



A opção selecionada muda de cor.

5. Enquanto o menu **Imagem** estiver exibido na tela, utilize as teclas ◀ ou ▶ para efetuar os ajustes ou alterações.

6. Pressione a tecla **MENU** para voltar ao menu anterior.

7. Para desligar o menu da tela, pressione a tecla **OSD/OUT**.


- Você também poderá pressionar repetidas vezes a tecla **MENU** até que o menu principal desapareça da tela do TV.

Toda vez que um menu é mostrado na tela do TV, ele permanece exibido por alguns segundos para que você possa selecionar outras opções. Se você não pressionar nenhuma tecla relacionada com o menu exibido, ele desaparecerá da tela depois deste tempo. Desta forma, para voltar a ver o menu na tela, você precisará pressionar novamente a tecla **MENU**.

## Apresentação dos menus

Nesta seção você vai aprender para que serve cada um dos itens do menu principal e dos submenus.

### Cor




**Brilho:** Acentua ou atenua o brilho da imagem.

**Contraste:** Clareia ou realça a imagem.

**Cor:** Suaviza ou acentua a cor.

### OSD



Aqui você pode ajustar o idioma de apresentação dos menus, deslocá-lo para cima ou para baixo, lateralmente, e mexer com o tempo de permanência dele na tela, além de determinar a intensidade de transparência da cor de fundo do menu.

**Idioma:** Português → Inglês → Espanhol







**Posição H** - desloca o menu horizontalmente.







**Posição V** - desloca o menu verticalmente.

**Tempo do OSD** - aumenta e diminui o tempo de permanência do menu na tela.

**Transparência** - aumenta e diminui a cor de fundo do menu. Existe também a opção desligado, que deixa o menu sem nenhuma transparência.

## TV

| TV  |                 |           |
|---|-----------------|-----------|
|  | Canal           | 4         |
|  | Sistema         | PAL-M     |
|  | TV Source       | AR        |
|  | Auto Sintonia   |           |
|  | Sintonia manual | Desligado |
|  | Sintonia Fina   | 67.25 MHz |
| PAL   |                 |           |
| Excluir   |                 | Desligado |

| TV  |                 |                |
|---|-----------------|----------------|
|  | Canal           | 4              |
|  | Sistema         | PAL-M          |
|  | TV Source       | AR             |
|  | Auto Sintonia   | ► OK<br>Cancel |
|  | Sintonia manual |                |
|  | Sintonia Fina   | 67.25 MHz      |
| PAL   |                 |                |

**Canal:** Sintonize o canal que está com chuveiros e ruídos para tentar melhorar a recepção por meio da sintonia fina, explicado mais abaixo.

**Sistema:** Este recurso está relacionado ao sistema de recepção de cores do TV. Vem ajustado na posição Auto. (automático). As opções de ajustes são:

Auto → PAL-M → NTSC → PAL-N

**TV Source:** Se você conectou uma antena de VHF/UHF, selecione a opção AR, ou selecione a opção CABO se a antena conectada é para sinal de cabo.

**Auto Sintonia:** Utilize este recurso para programar os canais ativos de sua região. Antes de realizar esta etapa, você deverá selecionar em **TV Source** o tipo de antena utilizada (Ar ou Cabo). Feito isso, selecione a opção **Auto Sintonia** e pressione a tecla ► para dar início a programação automática de canais. Esse procedimento demora alguns segundos.

**Sintonia manual:** Use as teclas ▲ ou ▼ para sintonizar canais acima ou abaixo do atual.

**Sintonia Fina:** Utilize este recurso para melhorar a sintonia de canais com ruído e chuveiros. Use as teclas ◀ ou ▶ para ajustar a melhor sintonia.


**Excluir:**

Sim: o canal não pode ser sintonizado pelas teclas **CHANNEL +/-**.

Não: o canal pode ser sintonizado pelas teclas **CHANNEL +/-**.

## Função

No Menu Função, você poderá realizar ajustes gerais.



**Reset:** Coloca todos os ajustes dos menus na condição de fábrica.

**Aspecto:** Neste item você tem a possibilidade de ajustar o formato da imagem entre 16:9 (tela ampla) ou 4:3 (letter box).

Na posição Auto, o ajuste será feito automaticamente de acordo com a transmissão do programa.

**Sleep:** Se você quer dormir assistindo TV sem se preocupar em desligar o TV, utilize este recurso e programe o tempo desejado para o desligamento. As opções são:

Desligado → 15 → 30 → 45 → 60 → 75 → 90 → 105 → 120. Estes tempos são dados em minutos.

### Tela Azul:

Ligado - troca a imagem de canais com transmissão fraca e ruidosa por uma tela azul.

Desligado - sem atuação do recurso.


**Nitidez:** Os ajustes de nitidez vão de 0 a 100. Na posição 0 (zero), a nitidez é bem suave. Na posição 100 (cem) a nitidez é bastante acentuada.

**Closed Caption:** Este recurso permite exibir as legendas no idioma original ou em outros idiomas. Geralmente, a opção **CC1** exibe as legendas no idioma original, e a opção **CC2** exibe as legendas em outros idiomas.

Se você selecionar a opção **Des** (Desligado), não aparecerá legendas durante a reprodução de programas com Closed Caption.



### Som



**Volume:** Aqui você pode programar o volume do som de modo que sempre que o TV for ligado, será com o volume ajustado neste item.

## Especificações técnicas

|  |  |
|--|--|
| Sistemas de recepção de cores:-----    | PAL-M, PAL-N, NTSC e seleção automática  |
| Recepção de canais (181 canais): ----- | VHF CH de 2 a 13<br>UHF = CH de 14 a 69<br>TV a Cabo = CH de 1 a 125   |
| Diagonal visual aproximada*.: -----    | 13" (33,7 cm) / 14" (35,8 cm) / 15" (39 cm)  |
| Alimentação (Free Voltage): -----      | 100 a 240V AC - 50/60Hz  |
| Consumo máximo de energia: -----       | 30 W (< 1 W Standby)   |
| Potência de áudio: -----               | 1,2 Watt RMS (mono)  |
| Saída/Entrada: -----                   | 1 saída para fones de ouvido (P-2)/1 entrada S-Vídeo/ Vídeo composto (compartilhada)/1 entrada de áudio (mono)/1 entrada de antena (Ar / Cabo) |
| Peso: -----                            | 13" (1,7 kg) / 14" (1,8 kg) / 15" (1,9 kg)   |
| Dimensões (L x A x P em mm): -----     | (L 375 sem as turbinas / 527 com as turbinas) x (A 260 sem pedestal / 380,5 com pedestal) x (P 57,1 sem pedestal / 150 com pedestal)           |

As fotos e os desenhos exibidos neste manual têm somente caráter ilustrativo e podem não representar a aparência exata do produto adquirido. Produto e especificações sujeitos a alterações sem prévio aviso.

\*Depende do modelo adquirido.



### Guia de solução de problemas

1. O TV não liga e o indicador **Standby** está apagado.
  - Talvez a tomada elétrica tenha algum problema. Use outra tomada.
2. O controle remoto não funciona.
  - As pilhas estão fracas. Troque-as por novas.
  - Verifique se a polaridade correta foi obedecida.
3. Existem faixas ou linhas pontilhadas sobre a imagem.
  - Pode ser interferência causada pelo motor de eletrodoméstico ou de um automóvel que esteja por perto.
4. A imagem tem “fantasma”.
  - Mude a posição da antena.
5. Um quadro escuro é exibido na tela do televisor somente em um ou outro canal.
  - Uma das opções de closed caption de texto está selecionada sem estar transmitindo nenhum texto nesta função. Desligue a função Closed Caption.
6. O TV não liga e o indicador **Standby** fica piscando rapidamente.
  - Existe algum defeito eletrônico no aparelho. Desligue o cabo de alimentação da tomada, conecte-o novamente e tente ligar o TV de novo. Se o problema persistir, desconecte o cabo de alimentação da tomada e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor.
7. O TV desliga automaticamente logo depois de ter sido ligado, e o indicador **Standby** fica piscando rapidamente.
  - Ocorreu algum mau funcionamento interno no aparelho. Desconecte o cabo de alimentação da tomada, conecte-o novamente e tente ligar o TV. Se o problema persistir, desconecte o cabo de alimentação da tomada e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor.
8. Funcionamento anormal ou o aparelho trava em uma função.
  - Alguma interferência eletrostática pode ter desestabilizado os circuitos internos do aparelho. Neste caso, retire o cabo de alimentação da tomada, aguarde alguns segundos e torne a ligá-lo.

### REQUISITOS PARA TER DIREITO À GARANTIA

Prezado consumidor: para ter direito à garantia abaixo especificada, é obrigatório apresentar no Serviço Autorizado a Nota Fiscal de Compra do Produto juntamente com este Termo de Garantia.

### PERÍODO DE GARANTIA

**180 dias**, que são compostos por **90** (noventa) dias da Garantia Legal mais **90** (noventa) dias da Garantia Adicional.

### TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

O fabricante garante, durante o período acima especificado contado a partir da data de compra, assistência técnica gratuita (peças e mão-de-obra) para o seu produto que apresentar defeitos de fabricação e/ou de peças, de acordo com os seguintes termos e condições:

### I - PEÇAS NÃO COBERTAS PELA GARANTIA

Materiais plásticos, gabinetes, microfones externos, antenas, cabos de alimentação, materiais acrílicos não estão incluídos na garantia, pois estão sujeitos a desgaste natural quando do uso do produto.

### II - A GARANTIA ESTARÁ INVALIDADA POR:

- A.** Danos causados por agentes da natureza (enchentes, terremotos, maresias, raios, insetos etc.).
- B.** Utilização do produto em desacordo com o manual de instruções.
- C.** Defeitos decorrentes do desgaste natural ou de negligência do consumidor no cumprimento das instruções contidas no seu manual de operações.
- D.** Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pelo fabricante.

- E.** Se ocorrer a ligação deste produto a instalações elétricas inadequadas, diferentes das recomendadas no manual ou sujeitas a flutuações de tensões.
- F.** Danos causados por acidentes (quedas, batidas, etc) ou descuido no manuseio.
- G.** Exposição direta do aparelho aos raios solares e/ou em ambientes inadequados com umidade excessiva ou oscilações bruscas de temperatura, poeira, etc.
- H.** Danos causados ao aparelho ou ao controle remoto por vazamento da(s) pilha(s).
- I.** Se a etiqueta que contém o número de série do produto (aquela que está afixada no aparelho) estiver adulterada, rasurada ou removida.
- J.** Se a NOTA FISCAL apresentar rasuras, emendas ou modificações.
- K.** Defeitos decorrentes do uso do produto fora das aplicações exclusivamente domésticas e regulares para as quais foi projetado.

### III - SERVIÇO AUTORIZADO

- A.** A Assistência Técnica decorrente da garantia será prestada exclusivamente pelos Serviços Autorizados devidamente nomeados pelo fabricante. Para saber se existe um Serviço Autorizado perto de sua residência, entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). O telefone está na contra capa deste manual. Você também poderá consultar o serviço on-line via Internet **[www.cce.com.br](http://www.cce.com.br)**
- B.** O Consumidor será responsável pelo envio e retirada do equipamento à Assistência Técnica Autorizada.

# cce

PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA

Nº de Série

## **SAC** Serviço de Atendimento ao Consumidor

De segunda-feira a sexta-feira, das 8:00h às 18:00h, pelos telefones:

**(0xx11) 2112-1001** na cidade de São Paulo-SP e na região da Grande São Paulo  
**0800-701-4360** nas demais localidades do Brasil

Visite nosso site: **[www.cceinfo.com.br](http://www.cceinfo.com.br)**

INDÚSTRIA BRASILEIRA

1.06.72911.06